



Wie heizt man - Feuerstelle MILANO



VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR UNSER PRODUKT ENTSCHIEDEN HABEN

Bitte lesen Sie diese Broschüre aufmerksam durch, damit Sie wissen, wie Sie Ihren neuen Kaminofen optimal nutzen können.

Phase 1

- Vor dem Anheizen schalten Sie das Zwangslüftungssystem aus.
- Drehen Sie den Hauptluftregler und beide sekundären Lüftungsöffnungen auf die Position MAX.
- Legen Sie 2–3 Scheite trockenes Brennholz auf den Boden der Feuerstelle.
- Legen Sie Anzünder und eine lockere Schicht feiner Späne auf die Holzscheite.
- Zünden Sie die Anzünder an.



Vorbereitung

Phase 2

- Lassen Sie alle Luftregler geöffnet.
- Wenn Ihr Brennholz und Ihre Holzspäne gut getrocknet sind, haben Sie innerhalb von 10 Minuten ein helles, warmes Feuer.
- Ihr neuer Kaminofen ist keine Müllverbrennungsanlage. Unzureichend getrocknetes Holz oder lackiertes bzw. gebeiztes Holz kann zu Schäden am Schornstein und am Feuerraum führen.



10 Minuten

20 Minuten



Luftregler

- Ihr Ofen wird über zwei Arten von Luftreglern gesteuert.
- Beim Anzünden des Feuers wird der **primäre (1)** Luftregler verwendet. Im Normalbetrieb sollte er auf MIN eingestellt sein.
- **Die sekundären (2)** Luftregler befinden sich oberhalb und unterhalb der Tür. Diese werden im Normalbetrieb verwendet.

Phase 3

- Der erste Anheizvorgang ist abgeschlossen, wenn keine Flammen mehr zu sehen sind (ca. 40 Minuten).
- Drehen Sie den primären (runden) Luftregler auf die Position „MIN“.
- Dadurch bildet sich im Feuerraum eine gute Kohleschicht.
- Öffnen Sie langsam die Tür und schürfen Sie die verbleibenden Kohlen auf.



30 Minuten

40 Minuten

Phase 4

- Legen Sie ein oder zwei Holzscheite auf die glühende Kohle.
- Lassen Sie die sekundären Luftklappen geöffnet. Dies ist die optimale Einstellung für die Verbrennung.
- Die eingelegten Holzscheite sollten sich innerhalb von 1 Minute entzünden und etwa 1 bis 2 Stunden brennen (je nach Einstellung des Reglers).
- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 während der gesamten Heizzeit.



Je nach gewünschter Heizleistung

50 Minuten

Fortsetzung

Verlängertes Brennen

- Führen Sie gemäß den oben genannten Schritten mehrere vollständige Verbrennungszyklen durch.
- Legen Sie auf die gut glühenden Kohlen zwei bis drei Stücke trockenes Hartholz nach.
- Warten Sie, bis die Holzscheite richtig brennen, und schließen Sie dann die sekundären Luftklappen um etwa 80–90 %.
- Bei einer Öffnung von 80–90 % lassen die Regler einen Luftstrom zu, der ausreicht, damit das Holz etwa sechs Stunden lang langsam brennt. Die Primärluft sollte auf MIN eingestellt sein.

Über Heizung im Allgemeinen

- Sauberes Glas während des Brennvorgangs ist ein Zeichen dafür, dass Ihr Ofen ordnungsgemäß funktioniert.
- Öffnen Sie die Tür nicht, solange noch Flammen zu sehen sind.
- Schließen Sie den Luftzufuhrregler niemals, solange im Feuerraum noch Flammen zu sehen sind.
- Beim Anzünden des Feuers kann die Tür leicht angelehnt werden, um die Luftzufuhr zu erhöhen.
- Legen Sie Holz nur auf die Glut, nicht wenn eine Flamme brennt.
- Lassen Sie die Primärluftklappe außer während der Anfahrphase niemals vollständig geöffnet.
- Reinigen Sie zwischen den Heizvorgängen regelmäßig den Feuerraum und leeren Sie den Aschekasten, damit der Luftstrom durch den Feuerrast nicht behindert wird.



Brennstoff

- Verwenden Sie Holzscheite in der richtigen Größe. Die optimale Größe beträgt im Durchmesser 12 cm und sollte nicht länger als 33 cm sein.
- Füllen Sie den Feuerraum im Normalbetrieb nicht mit mehr als einem oder zwei kleinen bis mittelgroßen Holzscheiten.
- Verwenden Sie zum Anzünden einen Anzünder. Die Verwendung von Papier oder Pappe kann den Luftstrom behindern.
- Verbrennen Sie niemals etwas anderes als sauberes, trockenes, unbehandeltes Holz.

VERONA b Top

Der Ofen VERONA b Top verfügt über Lüftungsöffnungen an den Seiten der oberen Platte. Wenn diese Öffnungen geschlossen werden, strömt die Strahlungswärme durch die hinteren Öffnungen, die für die Wärmeverteilung in angrenzende Räume vorgesehen sind. Wenn kein hinterer Wärmeabzug installiert ist und diese Lüftungsöffnungen geschlossen sind, kann dies zu einer Beschädigung des Ofens durch Überhitzung führen.

Weitere Informationen finden Sie in der beiliegenden Gebrauchsanweisung.



THORMA

**BLEIBEN SIE MIT UNS IN
VERBINDUNG**

+421 800 200 550
sales@thorma.sk
www.thorma.sk