



Wie heizt man - Feuerstelle HÖRBY



VIELEN DANK, **DASS SIE SICH FÜR UNSER** **PRODUKT ENTSCHIEDEN HABEN**

Bitte lesen Sie diese Broschüre aufmerksam durch, damit Sie wissen, wie Sie Ihren neuen Kaminofen optimal nutzen können.

Phase 1

- Vor dem Anheizen schalten Sie das Zwangslüftungssystem aus.
- Öffnen Sie die Zuluftregler an der Unter- und Oberseite der Tür vollständig.
- Legen Sie 2–3 Scheite trockenes Brennholz auf den Boden der Feuerstelle.
- Legen Sie Anzünder und eine lockere Schicht feiner Späne auf die Holzscheite.
- Zünden Sie die Anzünder an.



Vorbereitung

Phase 2

- Lassen Sie die Luftklappen geöffnet.
- Wenn Ihr Brennholz und Ihre Holzspäne gut getrocknet sind, haben Sie innerhalb von 10 Minuten ein helles, warmes Feuer.
- Ihr neuer Kaminofen ist keine Müllverbrennungsanlage. Unzureichend getrocknetes Holz oder lackiertes bzw. gebeiztes Holz kann zu Schäden am Schornstein und am Feuerraum führen.



10 Minuten

20 Minuten

Sekundär



Primär



Luftregler

- Ihr Kachelofen wird über Schieberegler an der Tür bedient (unter der Scheibe für die Primärluft, über der Scheibe für die Sekundärluft).
- Wenn Sie den Regler nach rechts schieben, erhöhen Sie den Luftstrom; wenn Sie ihn nach links schieben, verringern Sie ihn.
- Schließen Sie den Sekundärluftregler niemals vollständig. Dies würde zu einer starken Rußansammlung und zum Erlöschen des Feuers führen.

Phase 3

- Der erste Anheizvorgang ist abgeschlossen, wenn keine Flammen mehr zu sehen sind (ca. 40 Minuten).
- Schließen Sie den unteren Regler und drehen Sie den oberen Regler um etwa 10 % zu. Dadurch bildet sich im Feuerraum eine gute Kohleschicht.
- Öffnen Sie langsam die Tür und schürfen Sie die verbleibenden Kohlen auf.



30 Minuten

40 Minuten

Phase 4

- Legen Sie ein oder zwei Holzzscheite auf die glühende Kohle.
- Lassen Sie den unteren Regler geschlossen. Lassen Sie den oberen Regler zu ca. 80–90 % geöffnet. Dies ist die optimale Einstellung für eine normale Verbrennung.
- Die eingelegten Holzzscheite sollten sich innerhalb von 1 Minute entzünden und etwa 1 bis 2 Stunden brennen (je nach Einstellung des Reglers).
- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 während der gesamten Heizzeit.



50 Minuten

Fortsetzung

Verlängertes Brennen

- Führen Sie gemäß den oben genannten Schritten mehrere vollständige Verbrennungszyklen durch.
- Legen Sie auf die gut glühenden Kohlen zwei bis drei Stücke trockenes Hartholz nach.
- Warten Sie, bis die Holzzscheite angezündet sind, und drehen Sie dann den oberen Regler auf ca. 50 % zurück.
- Das Glas sollte nicht schwarz werden.
- Wenn der obere Regler zu 50 % geschlossen ist, wird ein Luftstrom ermöglicht, der ausreicht, damit das Holz mehrere Stunden lang langsam brennt.

Über Heizung im Allgemeinen

- Sauberes Glas während des Brennvorgangs ist ein Zeichen dafür, dass Ihr Kaminofen ordnungsgemäß funktioniert.
- Öffnen Sie die Tür nicht, solange noch Flammen zu sehen sind.
- Schließen Sie den Luftzufuhrregler niemals, solange im Feuerraum noch Flammen zu sehen sind.
- Beim Anzünden des Feuers kann die Tür leicht angelehnt werden, um die Luftzufuhr zu erhöhen.
- Legen Sie Holz nur auf die Glut, nicht wenn eine Flamme brennt.
- Lassen Sie die Primärluftklappe außer während der Anfahrphase niemals vollständig geöffnet.
- Reinigen Sie zwischen den Heizvorgängen regelmäßig den Feuerraum und leeren Sie den Aschekasten, damit der Luftstrom durch den Feuerrost nicht behindert wird.

Brennstoff

- Verwenden Sie Holzscheite in der richtigen Größe. Die optimale Größe beträgt im Durchmesser 12 cm und sollte nicht länger als 25 cm sein.
- Größere Holzscheite benötigen mehr Luft zum Verbrennen und sind daher weniger effizient.
- Füllen Sie den Feuerraum im Normalbetrieb nicht mit mehr als einem oder zwei kleinen bis mittelgroßen Holzscheiten.
- Verwenden Sie zum Anzünden einen Anzünder. Die Verwendung von Papier oder Pappe kann den Luftstrom behindern.
- Verbrennen Sie niemals etwas anderes als sauberes, trockenes, unbehandeltes Holz.

Anzeichen für eine unsachgemäße Verwendung

- Das Glas bleibt während des Heizens dauerhaft schwarz.
- Rußablagerungen im Inneren des Rahmens der Tür.
- Anzeichen für einen Rückzug (siehe Gebrauchsanweisung).

Weitere Informationen finden Sie in der beiliegenden Gebrauchsanweisung.



THORMA

**BLEIBEN SIE MIT UNS IN
VERBINDUNG**

+421 800 200 550

sales@thorma.sk

www.thorma.sk